



Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Fotopapier - 20 Blatt

Produktbeschreibung: Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Hochglänzend - 270 Mikron - 130 x 130 mm - 265 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP110, iP1980, iP4870, iP8770, iX6560, iX6770, MP258, MX727, PRO-1, PRO-10, 100

Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 2311B060
EAN: 4549292071498



Marketing:

Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Fotopapier - 20 Blatt
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Hochglänzend
Mediengröße	130 x 130 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Mediengewicht	265 g/m ²
Medienstärke	270 Mikron
Medienhelligkeit	92
Kompatibel mit	BJC-i550; PIXMA iP100, iP110, iP1880, iP1980, iP3500, iP3680, iP4500, iP4680, iP4870, iP8770, iP90, iX6560, iX6770, MP145, MP198, MP258, MP268, MP486, MP510, MP520, MP545, MP610, MP628, MP638, MP988, MP996, MX308, MX318, MX357, MX700, MX727, MX850, MX868, PRO-1, PRO-10, 100, Pro9000, Pro9500

Ausführliche Details

Media	
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Hochglänzend
Mediengrößen	130 x 130 mm



Drucktechnologie	Tintenstrahl
Medienstärke	270 Mikron
Medienhelligkeit	92
Enthaltene Menge	20 Blatt
Mediengewicht	265 g/m ²

Informationen zur Kompatibilität

Kompatibel mit	Canon BJ-i320, i455, i475D, i560, i865, i905D, S200SP, S200SPX, S300, S330, S330 Photo, S4500, S520, S520x, S530D, S600, S6300, S750, S800, S820D, S830D, S900 Canon BJC-i550 Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP110, iP110w, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1880, iP1980, iP2000, iP2200, iP3000, iP3300, iP3500, iP3680, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4680, iP4870, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP8500, iP8770, iP90, iP90v, iX4000, iX6560, iX6770, mini260, MP110, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP198, MP258, MP268, MP450, MP460, MP486, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP545, MP600, MP600R, MP610, MP628, MP638, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP988, MP996, MX308, MX318, MX357, MX700, MX727, MX850, MX868, PRO-1, PRO-10, PRO-100, PRO-100S, PRO-10S, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II Canon SELPHY DS700, DS810
----------------	---