



Canon Photo Paper Plus SG-201 - Seidenmattfotopapier - 20 Blatt

Produktbeschreibung: Canon Photo Paper Plus SG-201 - Seidenmattfotopapier - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m2 - 20 Blatt - für PIXMA iP100, iP4820, iP4850, MG8250, MP252, MP258, MP272, MP280, MP495, PRO-1, PRO-10, 100

Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 1686B021
EAN: 4960999405377



Marketing:

Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon Photo Paper Plus SG-201 - Seidenmattfotopapier - 20 Blatt
Produkttyp	Seidenmattfotopapier
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Mediengewicht	260 g/m2
Kompatibel mit	PIXMA iP100, iP1900, iP2600, iP2700, iP2702, iP3600, iP4600, iP4700, iP4820, iP4850, iX7000, MG8250, MP190, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP272, MP280, MP480, MP490, MP492, MP495, MP520, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX330, PRO-1, PRO-10, 100, Pro9000, Pro9500

Ausführliche Details

Allgemein

Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	33.6 cm
Transporthöhe	47.3 cm
Transportgewicht	473 g

Media



Medientyp	Seidenmattfotopapier
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	20 Blatt
Mediengewicht	260 g/m2

Informationen zur Kompatibilität

Kompatibel mit	Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, i250, i320, i455, i475D, i560, i6500, i865, i905D, S100, s200, s200x, S300, S330, S330 Photo, S400, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530D, S600, S630, S6300, S750, S800, S820D, S830D, S900, W3000, W3050, W9000 Canon BJC-2100, 240, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300 S, 4550, 4650 SP, 5100, 55, 600, 600 E, 6000 N, 610, 6100, 620, 6200, 6500, 7000, 800, 800 PSW, 820, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, 880, S450 Canon i320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500, 70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950 Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, iPF600, iPF700, iPF9000 Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C70, C75, C80, L60, L90 Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, iP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP480, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP630, MP640, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP990, MX330, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II Canon PJ 1080A Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330 Photo, 400, 400x, 450, 4500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 Canon SELPHY DS700, DS810 Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F
----------------	--

