



Canon Photo Paper Plus SG-201 - Satinieretes Fotopapier, halbgläzend - 5 Blatt



Produktbeschreibung: Canon Photo Paper Plus SG-201 -
Satinieretes Fotopapier, halbgläzend - 260
Mikron 100 x 150 mm - 260 g/m2 - 5 Blatt -
für PIXMA iP3680, iP4820, iP4850,
MG8250, MP198, MP228, MP245, MP252,
MP258, MP280, MP476

Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 1686B072
EAN: 4960999978208

Marketing:

Das Fotopapier Plus Seidenglanz von Canon ist ein Papier mit seidenmattem Finish und der Struktur von echtem Fotopapier. Mit diesem hochwertigen Papier erhalten Sie brillante Fotos mit reduziertem Glanz und einem sanfteren Finish.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon Photo Paper Plus SG-201 - Satiniertes Fotopapier, halbgläzend - 5 Blatt
Produkttyp	Satiniertes Fotopapier, halbgläzend
Mediengröße	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Mediengewicht	260 g/m2
Medienstärke	260 Mikron
Kompatibel mit	PIXMA iP100, iP1880, iP1900, iP2700, iP2702, iP3680, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iX7000, MG8250, MP145, MP198, MP228, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP476, MP486, MP490, MP492, MP495, MP540, MP545, MP560, MP628, MP638, MP640, MP988, MP990, MP996, Pro9000, Pro9500

Ausführliche Details

Media	
Medientyp	Satiniertes Fotopapier, halbgläzend
Mediengrößen	100 x 150 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl



Medienstärke	260 Mikron
Enthaltene Menge	5 Blatt
Mediengewicht	260 g/m2

Informationen zur Kompatibilität

Kompatibel mit	Canon i80, 9900, 9950 Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, iP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP3680, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198, MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630, MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP988, MP990, MP996, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II Canon SELPHY DS700, DS810
----------------	--