



## Canon Photo Paper Plus SG-201 - Satinieretes Fotopapier, halbgläzend - 50 Blatt

Produktbeschreibung: Canon Photo Paper Plus SG-201 -  
Satinieretes Fotopapier, halbgläzend - 101.6  
x 152.4 mm - 260 g/m<sup>2</sup> - 50 Blatt - für  
PIXMA iP3680, iP4820, iP4850, MG8250,  
MP198, MP228, MP245, MP252, MP258,  
MP280, MP476

Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial  
Hersteller: Canon  
Hersteller Artikel Nr: 1686B015  
EAN: 4960999405339

### Marketing:

Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon Photo Paper Plus SG-201 - Satiniertes Fotopapier, halbgläzend - 50 Blatt
Produkttyp	Satiniertes Fotopapier, halbgläzend
Mediengröße	101.6 x 152.4 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Mediengewicht	260 g/m <sup>2</sup>
Kompatibel mit	PIXMA iP100, iP1880, iP1900, iP2700, iP2702, iP3680, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iX7000, MG8250, MP145, MP198, MP228, MP245, MP250, MP252, MP258, MP268, MP270, MP272, MP280, MP476, MP486, MP490, MP492, MP495, MP545, MP550, MP560, MP628, MP638, MP640, MP988, MP990, MP996, MX330, Pro9000, Pro9500

### Ausführliche Details

<b>Media</b>	
Medientyp	Satiniertes Fotopapier, halbgläzend
Mediengrößen	101.6 x 152.4 mm
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	50 Blatt



Mediengewicht 260 g/m2

## Informationen zur Kompatibilität

Kompatibel mit

Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, i250, i320, i455, i475D, i560, i6500, i865, i905D, S100, s200, s200x, S300, S330, S330 Photo, S400, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530D, S600, S630, S6300, S750, S800, S820D, S830D, S900, W3000, W3050, W9000 ; Canon BJC-2100, 3000, 4650 SP, 5100, 55, 6000 N, 6100, 6200, 6500, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, S450 ; Canon i320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500, 70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950 ; Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, iPF600, iPF700, iPF9000 ; Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C70, C75, C80, L60, L90 ; Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, iP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP3680, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198, MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630, MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP988, MP990, MP996, MX330, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II ; Canon PJ 1080A ; Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330 Photo, 400, 400x, 450, 4500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 ; Canon SELPHY DS700, DS810 ; Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F